

LINKER HENDEL

- | | |
|--------------------------------------|------|
| L1 = maaiers uitklappen | ←□□→ |
| L2 = maaiers naar voren klappen | ↑□□↑ |
| L3 = met hefarm linker maaier omlaag | ↓ |
| L4 = met hefarm linker maaier omhoog | ↑ |

RECHTER HENDEL

- | | |
|---|---|
| R1 = met hefarm rechter maaier omlaag | ↓ |
| R2 = met hefarm rechter maaier omhoog | ↑ |
| R3 = met hefarm middelste maaier omlaag | ↓ |
| R4 = met hefarm middelste maaier omhoog | ↑ |

TOETS

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 = met hefarm rechter maaier omlaag | ↓ |
| 2 = met hefarm rechter maaier omhoog | ↑ |
| 3 = met hefarm linker maaier omlaag | ↓ |
| 4 = met hefarm rechter maaier omhoog | ↑ |

DE MACHINE IN MAAIAND BRENGEN

! Voor het uitklappen de eventuele verlichting wegnemen.

- Voor het uitklappen van de machine dient u eerst de machine iets te heffen met de hef van de (tractor) hakselaar. Zodat de maaiers ruim (25 cm) van de bodem afgetild zijn.

! Kijk eerst welke afscherming van de bovenste maaiers in ruststand onder de ander geschoven is. Deze hefarm moet u eerst laten zakken alvorens uit te klappen! Dit kan anders onherstelbare schade aan de afscherming aanbrengen.

- Alvorens uit te klappen eerst de hef met maaier in het midden geheel heffen!
- Dan de machine uitklappen.
- De hendel van de bediening zolang vasthouden totdat de hefarm met de maaiers geheel uitgeklapt zijn en zich tegen de aanslag aangedrukt hebben.
- Daarna de maaier in het midden laten zakken.

Controleer of de LELY maaiers voorzien zijn van messen en deze ook juist gemonteerd zijn volgens de bij geleverde handleiding.

Controleer ook of de maaiers ieder volgens de eisen van de handleiding voldoen zo niet dit eerst in orde brengen.

Controleer ook of alle afschermingen en markeringen in orde zijn.

! Controleer of alle kogelkranen in de hydrauliek leidingen, die de hefcilinders van de maaiers met de hef van de (tractor) hakselaar verbinden, open staan.

Breng de maaiers met behulp van de hefarmen links en rechts en voor in maaistand, volgens de bij geleverde handleiding.

Stel eerst de buitenste 2 maaiers vlak met behulp van de topstang(en) tussen machine en (tractor) hakselaar.

Stel daarna de middelste maaier vlak met behulp van de topstang in de hef van de voorste maaier.

Zorg weer voor een goede afborging van de topstangen alvorens verder te gaan.

HET MAAIEN

- ! De triple-maaicombinatie moet eerst geheel uitgekapt en afgesteld zijn en alle afschermingen moeten aangebracht zijn alvorens de aandrijving in te schakelen.
- Overtuig of er zich niemand binnen het gevaarlijk bereik van de machine bevindt alvorens de machine in te schakelen.

- Het toerental van de (tractor) hakselaar laten zakken tot minimum.
- De aandrijving inschakelen en pas daarna de maaiers op toerental brengen (1000 t/pm).

- ! Controleer de machine eerst op onbalans of iets dergelijks alvorens te gaan maaien. zonodig eerst verhelpen!

- Met de (tractor) hakselaar een aangepaste snelheid kiezen en gaan rijden.

Tijdens het maaien mag alleen de complete hef worden bediend met de van de (tractor) hakselaar en de linker en rechter hefarmen met maaiers (uitgeren).

- ! Tijdens het maaien mag de middelste (voorste) hef beperkt opgehaald worden (± 50 cm). Dit kan anders onherstelbare schade aan de aandrijving aanbrengen!

Tijdens het maaien het toerental constant houden.

- De aandrijvingen naar de maaiers zijn allemaal voorzien van een vrijloop.
- De aandrijving eerst uitschakelen dan pas het toerental terugbrengen!

HET INKLAPPEN

- De maaiers en aandrijving moeten eerst geheel stilstaan alvorens in te klappen.
 - Er mag geen ophoping van gras op de maaiers (afscherming) of in de maaiers bevinden alvorens de maaiers in te klappen.
 - De hef aan de tractor iets van de grond heffen (± 25 cm).
 - De middelste maaier heffen tot helemaal boven in.
 - De linker en rechter zijarmen met maaiers eerst geheel laten zakken.
 - De linker zijarm 15 cm heffen.
 - Daarna de machine inklappen.
- ! Controleer tijdens het inklappen of de afschermingen van de maaiers over elkaar schuiven, zonodig de
- linker zijarm corrigeren.
-
- Als de machine geheel ingeklapt is ook de rechterarm opheffen.
 - Alvorens te rijden de hef van de (tractor) hakselaar verder opheffen en eventuele verlichting en markeringen weer aanbrengen.